

Erledigt

Verschieden Methoden um Geräte zu den Systeminformationen - PCI hinzuzufügen (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „Noir0SX“ vom 23. April 2019, 17:08

Welche Variante ist derzeit Euer Favorit oder bei Fragen, Anregungen und weiteren Methoden zu [Verschieden Methoden um Geräte zu den Systeminformationen - PCI hinzuzufügen](#) kann gern hier geschrieben und sich ausgetauscht werden.

Beitrag von „apfelnico“ vom 29. April 2019, 16:55

Mein Favorit ist ist die SSDT.

Beitrag von „karacho“ vom 28. September 2019, 14:11

[Noir0SX](#) , du schreibst hier [Verschieden Methoden um Geräte zu den Systeminformationen - PCI hinzuzufügen](#) , "Die Werte sollten am Ende alle auf Data umgestellt werden und nicht wie davor geschrieben als String".

Das funktioniert bei mir nicht. Dann werden alle Einträge die Namen enthalten auf 0 gesetzt. Ich nutze Plist Edit Pro.

Beitrag von „Noir0SX“ vom 28. September 2019, 15:17

Schon ne ganze Weile her wo ich das mal Zusammengefasst und geschrieben habe. Du bist ja

auch ziemlich der erste der da mal Feedback gibt **Danke**

Muss ich mir mal ansehen wenn ich etwas Zeit habe.

Kann nur sagen das ich jedes Beispiel einmal auf gleiche Hardware getestet und neu gebootet hatte und dabei Xcode verwende. Glaube aber das es nicht am verwendeten Editor liegt.

Beitrag von „karacho“ vom 28. September 2019, 15:46

[Noir0SX](#) , Hat sich erledigt. Das Hackintool erstellt neben der Textdatei auch noch eine plist, json und dsl auf dem Desktop. Ich habe die Werte aus der plist 1:1 in meine config.plist kopiert und voila...

