

# OC: Failed to load configuration

**Beitrag von „Jakov2001“ vom 6. November 2021, 16:05**

Gude,

bin gerade dabei meinen Hackintosh zu installieren. Dabei wurde ich aufgehalten durch diese Meldung.

"OC: Failed to load configuration"

Wäre euch mega dankbar wenn ihr mir helfen könntet.

Eckdaten:

Intel Core i5-11600K

Asus Strix B560-A Gaming Mainboard

G.SKILL 16GB DDR4-3200

---

**Beitrag von „5T33Z0“ vom 6. November 2021, 16:18**

ACPI Section in Config vs EFI Ordner checken...

- SSDT-PLUG doppel.
- Ohne Ende fehlende ACPI Tabellen. An Anleitung für Cometlake orientieren.
- SSDT-IMEI ist nicht für aktuelle Desktop PCs

## Beitrag von „Jakov2001“ vom 6. November 2021, 17:07

### [Zitat von 5T33Z0](#)

ACPI Section in Config vs EFI Ordner checken...

- SSDT-PLUG doppel.
- Ohne Ende fehlende ACPI Tabellen. An Anleitung für Cometlake orientieren.
- SSDT-IMEI ist nicht für aktuelle Desktop PCs

Habe alles nochmal gecheckt, die Meldung ist weg allerdings kommt dann nur noch Schwarz. Sobald ich den USB Stick auswähle kommt kurz was mit OpenCore für 2 Sek max. und dann kommt nur Schwarz.

---

## Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 6. November 2021, 17:09

### [Zitat von Jakov2001](#)

"OC: Failed to load configuration"

Dieser Fehler kommt daher du hast Config\_iMac20,2.plist damit kann OpenCore nix anfangen es muss config.plist sein damit OpenCore Booten Kann.

11 Gen CPU muss gefaket Weden

Trägst du unter **Kernel/Emulate** ein.

Docs/Configuration.pdf

```
• Comet Lake U62 (0x0A0660) to Comet Lake U42 (0x0806EC):  
CpuIdData: EC 06 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
CpuIdMask: FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

Intel Grafik im BIOS Deaktivieren

Dieser Eintrag unter DeviceProperties/Add/**PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)** muss gelöscht werden

SMBIOS auf **iMacPro1,1** stellen .

---

## Beitrag von „Jakov2001“ vom 6. November 2021, 17:11

### [Zitat von OSX-Einsteiger](#)

Dieser Fehler kommt daher du hast Config\_iMac20,2.plist damit kann OpenCore nix anfangen es muss config.plist sein damit OpenCore Booten Kann.

11 Gen CPU muss gefaket Weden

Trägst du unter **Kernel/Emulate** ein.

Docs/Configuration.pdf

```
-----  
* Comet Lake U62 (0x0A0660) to Comet Lake U42 (0x0806EC):  
CpuId1Data: EC 06 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
CpuId1Mask: FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

Intel Grafik im BIOS Deaktivieren

Dieser Eintrag unter DeviceProperties/Add/**PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)** muss gelöscht werden .

SMBIOS auf **iMacPro1,1** stellen .

Alles anzeigen

Ich hab jetzt ne neue EFI gemacht, schau da mal rein bitte. Jetzt kommt nähmlich nur noch Schwarz.

---

## Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 6. November 2021, 17:45

[Jakov2001](#)

Versuch mal dein Glück 😊

---

### Beitrag von „Jakov2001“ vom 6. November 2021, 17:52

[Zitat von OSX-Einsteiger](#)

[Jakov2001](#)

Versuch mal dein Glück 😊

Bin weiter gekommen aber meine Maus und Tastatur geht nicht.

---

### Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 6. November 2021, 18:06

Gib mir ein paar Minuten ich schaue mal nach woran es liegt 😊

Bitte nicht immer Zitieren ein @User\_ Name reicht



### Beitrag von „Jakov2001“ vom 6. November 2021, 18:30

[OSX-Einsteiger](#) Hast du es herausgefunden ?

Und sorry für das Zitieren.

LG

---

### **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 6. November 2021, 18:43**

Ich glaube das ist noch nicht dabei , Sprache auf **de:3**

Ich Sage nur die Basis ist vorbereitet und denn rest muss mann kucken woran es liegt.

---

### **Beitrag von „Jakov2001“ vom 6. November 2021, 18:53**

[OSX-Einsteiger](#) Geht leider immer noch nicht.

Kann es sein das USBInjectall rausmuss?. Weil hatte es eben zum Test entfernt dann leuchtete wieder alles aber der Bootloader ging net weiter und hatte mir ein error gegeben weil man das ja umschreiben muss

Edit:

Ich habe eben die USBInjectAll.Kext entfernt, und aus der config.plist, bin erfolgreich reingekommen aber Maus und Tastatur wieder ohne Funktion.

Mir fehlt echt ne Idee.