

Erledigt

GA-Z87MX-D3H - Hilfe bei Installation

Beitrag von „chucky69“ vom 1. Januar 2014, 14:01

Haben wir nicht schon vor dem Kauf geschriebnen 😊

Nimm mal bitte [meins](#) , dann bin ich mir sicher das es gehen wird 😊

Für dich dann die Bios-Einstellungen

Advanced Frequency Setting<>Advanced CPU Core Settings

CPU Enhanced Halt (C1E) : Enabled

C3 State Support : Enabled

C6/C7 State Support Enabled

CPU EIST Funktion : Disabled

Advanced Memory Settings

Extreme Memory Profile : Profile1

Peripherals

Initial Display Output : PCI 1

XHCI Mode : Auto

Audio Controller : Enabled

Intel Processor Graphics : Disabled

XHCI Hand-Off : Enabled

EHCI Hand-Off : Enabled

Power Management

Wake on Lan : Disabled