

Erledigt

## GA-Z87MX-D3H - Hilfe bei Installation

Beitrag von „thomaso66“ vom 1. Januar 2014, 22:58

mmmh, also in dem anderen Thread war es ja VT-d aber das wird ja garnicht angezeigt im BIOS bei dem K Prozessor.

gib doch mal in der Shell/Terminal folgendes ein.

Code

1. Terminal
2. `sudo nvram 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82:boot-args="-v dart=0"`
- 3.
- 4.
5. oder in der Shell
6. `nvram 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82:boot-args="-v dart=0"`

mit -v sieht man wenigstens wo er hängen bleibt, und dart=0 schaltet VT-d nun auch explizit aus.