

Erledigt

GA-Z87MX-D3H - Hilfe bei Installation

Beitrag von „chucky69“ vom 1. Januar 2014, 23:07

Habe es geschafft das er mit diesen Bios-Einstellungen gestartet ist
Init Display First" auf "IGPX
Integrated Graphics" auf "Enabled
IGPU Fixed Memory Size" auf "32MB
IGPU Total Memory Size" auf "MAX

War dann aber ziemlich miese Auflösung, aber man könnte dann in das Nvram schreiben, ich weiß aber nicht genau was.

Wie kommst Du denn in die Shell ??????