

Erledigt

## GA-Z87MX-D3H - Hilfe bei Installation

Beitrag von „RalphD“ vom 1. Januar 2014, 23:16

und wenn man den RAM erhöht?

In die Shell komme ich mit F12 beim starten. Dort wähle ich Built-In EDK Shell

Mit den Einstellungen komme ich auch nicht rein.