

Erledigt

## GA-Z87MX-D3H - Hilfe bei Installation

Beitrag von „benneq“ vom 3. Januar 2014, 22:04

Sensoren an's laufen bringen:

HWSensors installieren: <https://github.com/kozlek/HWSe...987/HWSensors.6.0.987.pkg>

Bei der Installation auf Anpassen klicken und "ACPI Sensors" deaktivieren. (Soll man angeblich, habe nicht getestet ob es auch mit ACPI Sensors läuft).

Der HWMonitor ist mit integriert, allerdings läuft der bei mir nicht. Alternativ kann man iStat Pro oder iStat Menu (14 Tage Testversion) benutzen.

Die ausgegebenen Spannungen stimmen aber scheinbar nicht so recht. Zumindest schwankt meine CPU zwischen 0,02 und 0,76V. Aber die restlichen Daten sehen gut aus! 😊