

Erledigt

Front-Panel-Stecker passen nicht!

Beitrag von „Romka1983“ vom 10. Januar 2014, 22:38

P4/P8 ist der Anschluss neben der CPU.

nimm einfach einen Schraubendreher und berühre die Pins auf dem Mainboard wo du eigentlich die 2 weißen Kabel von dem Powerschalter draufsteckst, diese ziehst du natürlich vorher ab, damit schließt du die Fehlerquelle (Powerschalter) aus.

Habe gerade gesehen, dass du Onboard Grafik benutzt, wenn die Lüfter nur 1 mal zucken, kannst du ja den P4/P8 Stecker ziehen und versuchen den PC nochmal anzumachen, sollte der in diesem Fall starten, kriegst aber natürlich kein Bild, so ist die CPU oder das Mainboard hin, in seltensten Fällen könnte es auch dann das Netzteil sein.