

Erledigt DSDT unter Ozmosis

Beitrag von „thomaso66“ vom 12. Januar 2014, 16:40

Du meinst die Remarks unter ACPI 5.0...einfach vergessen...einer ist zum Beispiel (Zero) soll zu (0xffff) werden ist das selbe.... ich schaue eigentlich nur noch nach 4.0

iasl Warnings die sich auf Extern beziehen...

Deshalb extrahier ich mir immer die DSDT aus dem Bios da treten diese Fehler nicht auf, das liegt daran das die DSDT sich zum Teil verändert, im laufenden System, durch welche Programme auch auch immer die wird beim Booten ja in den Speicher geladen...wenn da nun noch irgendwelche Treiber daran herrumschreiben...bin da auch etwas überfragt, deshalb immer aus dem BIOS Extrahieren das ist die Sauberste Lösung.