

Erledigt

Wie bekomme ich das Touchpad zum laufen? Ideapad z500

Beitrag von „Unwesen“ vom 14. Januar 2014, 17:27

eigentlich in SLE /System/Library/Extensions

oder

EE /Extra/Extensions