

Erledigt

Dell Vostro 1310

Beitrag von „Rainer“ vom 21. Januar 2014, 18:36

Manchmal hilft es die Kabel aus den vorgesehenen "Kanälen" zu nehmen. Wichtig da bei nicht Quetschen oder Knicken ... das bringt bis zu 2 cm mehr. Meist gehen die Antennenkabel vom Bildschirmscharnier unter der Tastatur Richtung W-Lan Karte.

(Ich meine wenn man Den eh zerlegen muss, kann man auch mal schauen ob sich die Kabel anders/besser verlegen lassen.)

Der eigentliche Stecker an der W-Lan Karte heisst ... Hirose U.FL .