

**Erledigt**

## **Gigabyte GA-Z77-DS3H**

**Beitrag von „thomaso66“ vom 2. Februar 2014, 00:00**

Danke das hilft doch schon mal.

Stell erst mal die Interne Grafik auf aus, die können wir später immer noch wieder mit in das Spiel Bringen.

Bei INIT Display First stellst du dann dein Grafikkarte ein, ich weis nun nicht was da seht PCIe oder so ähnlich wäre passend.

Oben im Reiter M.I.T bei den erweiterten CPU Funktionen gibt es eine Funktion die sich EIST nennt, ausschalten.

Dann sollte der Installation eigentlich nichts mehr im Wege stehen.