

Erledigt

Tön Problem GA z77 DS3H

Beitrag von „ProfA12345“ vom 9. Februar 2014, 10:23

:hware: und nur um das einfache auszuschließen, hast du den Ausgang auch in den Midi-Einstellungen gewählt und aufgedreht?