

Erledigt

Hackintosh startet automatisch neu

Beitrag von „TuRock“ vom 9. März 2014, 14:08

Da kannst du nichts kaputt machen!

1. BIOS auf ein Stick kopieren.
2. Computer neu starten und im BIOS Q-Flash auswählen (F8) !
3. BIOS die du flashen willst auswählen und flashen !
4. [BIOS Einstellungen](#) für Mac vornehmen und NEU Booten !

so war das bei mir ...

<http://www.hackintosh-forum.de...threadID=12924&highlight=>

Edit: für alle Fälle kannst du auch Original BIOS auf Stick Kopieren !