

Erledigt

Ozmosis Installation bootet immer neu

Beitrag von „tkempf“ vom 13. März 2014, 16:27

Hallo zusammen,

ich bin gerade dabei meinen ersten HAckintosh zusammenzubauen und habe daher beim Einkauf der Komponenten darauf geachtet nur "Hackintosh-bewährte" Komponenten zu verwenden. Nachdem ich mein System jetzt zusammengebaut habe und das Ozmosis Bios aus der DB geflasht Z87XUD3H-F7-OZM-DSDT-G.fd.zip habe wollte ich von einem Mavericks Bootstick installieren, nach dem Apfellogo startet der Rechner aber immer wieder neu.

Jetzt habe ich hier einige Stunden im Forum gesucht und dabei einige Einstellungen gefunden, die ich auch so vorgenommen habe.

xHCI->Auto

xHCIHandoff->Enabled

EHCIHandoff->Enabled

WOL->Disabled

Internal Graphics ->Disabled

Init Display First- >PCIe1

SecureBoot-> Disabled

Das Vt-d ist im Bios aber ausgegraut und steht auf enabled, so dass ich es nicht ausschalten kann. Der 4770k hat ja wohl kein Vt-d aber ich komme nicht über den Bootscreen hinaus ohne das die Maschine neustartet.

Das z87xud3h-f8e-ozmosis.rom hatte ich zwischenzeitlich auch mal installiert, hat aber genauso neugestartet.

Habt Ihr mir eventuell noch einen Tipp wie ich weiterkomme ?

So, ich hoffe mal dass meine Signatur mit den Hardware-details jetzt hier angehängt wird.

Vielen Dank schonmal vorab!

Tom