## Falsche Anzeige des RAM

## Beitrag von "crazycreator" vom 19. März 2014, 23:59

Das Thema ist in einem anderem Thread, ein bisschen OffTopic schonmal angeschnitten worden, aber ich wollte es trotzdem nochmal in einem Thread besprechen.

Vielleicht haben ja die HardcoreCoder hier auch eine Lösung, wie für soviel anderes auch.

Ich habe 2x8GB RAM verbaut, bekomme aber bei "Über diesen Mac" nur einen 8GB Riegel angezeigt.


Die 2te Bank ist angeblich leer. In der blauen Box links oben stehen aber ordnungsgemäß 16 GB



Am Overclocking liegt es nicht. Denn wenn ich das rausnehme bleibt der Kosmetikfehler trotzdem.

Das Problem liegt, so haben mir das damals unter Clover die Cracks in einem englischsprachigen Forum erklärt, am einlesen der Bänke.

So sieht es bei mir im bdmesg aus:



Bei 02:015 00:185 und 02:039 00:024 sieht man das der RAM ordentlich erkannt wird, aber der falschen Bank zugewiesen wird.

Bank 0 und 2 ist ja irgendwie komisch. Es sollte doch eigentlich Bank 0 und 1 sein. Oder?