

**Erledigt**

## **Gigabyte GA-X79S-UP5-Wifi S2011 Rev Nr 1.0**

**Beitrag von „Centris“ vom 31. März 2014, 22:36**

Hallo Turock, habe ich eben gemacht. und zwar an verschiedenen USB-Anschlüssen.  
Und auch DEL und entf vor dem Anschalten und zeitgleich und kurz danach. Immer gedrückt gehalten  
Es kommt nach ca. 10.15 Sekunden immer nur dar veflixte Startscreen mit dem Gigabyte Logo.