

Erledigt

Gigabyte GA-X79S-UP5-Wifi S2011 Rev Nr 1.0

Beitrag von „DoeJohn“ vom 31. März 2014, 23:29

Also ich komme immer dann ins Bios, wenn der Startscreen erscheint und ich dann die Entf. oder Del Taste (oder bei anderen Herstellern die E2 Taste) drücke! Wenn das nicht funktioniert, ist wirklich etwas im argen! Habe bei keinem Board Probleme damit!