Sleep geht noch nicht & cinebench sehr niedrig

Beitrag von "NuclearVirus" vom 30. Dezember 2011, 16:43

Ich habe die kexte mit kext helper b7 installiert. So ging es mit 10.7 immer aber irgendwie jetztnicht mehr. Obwohl ich irgendwie in erinnerung habe dass ich sie das erste mal auf 7.2 hatte. Ich habe jetzt auch nachdem ich chameleon installiert habe keinen extra ordner. Soll ich den nicht einfach erstellen?

Ach und in der log datei steht unten: Nothing found that could cause any problems. Das klingtja schonmal gut. Ich installiere nochmal das CPU... und dann versuche ich mal ob er bootet. EDIT:

OK Die kexts für lan und wlan funktioniere wieder nachdem ich sie mit kext wizard installiert habe. Einen Extra ordner h abe ich jedoch immer noch nicht trotz chameleon.

EDIT2:

Wo genau soll ich nullCPU... herkriegen? und wie muss ich das installieren bzw muss ich irgendwas anderes löschen?

Ich habe jetzt einen fertigen Extra ordner und nullcpu... runtergeladen. HIER

Jetzt ist da aber eine com.apple.Boot.plist datei drin und nicht org.chameleon.Boot.plist wie Chameleon wizard gerne hätte. Auch nach erneuter installation von Chameleon.

Was mache ich falsch?

EDIT3:

So der Hack-Mini bootet jetzt sogar eigenständig Ich habe die datei einfach umbenannt. Jedoch kommt am anfang noch ca 2 sekunden ein schwarzer Bildschirm mit einem drehenden Teil oben links. Dann nochmal ca. 10 Sekunden der Hintergrund vom Bootmenü. Gibts eine möglichkeit das wegzubekommen und gleich den Aplfel hinzukriegen? Ich habe gesehen dass man da die Themen ändern kann. Könnte ich ein eigenes Thema einbinden was mit dem Apple-Bild identisch ist? Damit man das nicht merkt!

Naja ok das ist aber erst mal nicht so wichtig. Es wäre toll wenn ich den Sound ohne rauschen zum laufen bringen könnte. Und das Mikofon. Zurzeit kommt nämlich der sound sofort wieder aus den Boxen raus und wird in der Systemsteuerung vom Treiber nicht erkannt. Also das teil bleibt unten. Ich habe versucht so gut es geht dem Tut zu folgen was ganz am anfang in der ersten antwort gepostet wurde aber das führte dazu dass das system nicht mehr gebootet ist. Was gibt es da noch für möglichkeiten?

EDIT4:

So ich bins noch ein letztes mal für heute bzw mittelrweile gestern.

Der sound geht jetzt rauschfrei aber das mic geht nicht richtig. Irgendwie geht es weil wenn ich skype hört der gesprächspartner (ich selber am anderen pc) ein knaksen wenn man das mic rein oder rauszieht. Ich habe auf osx86.net nach langem suchen und bestimmt 20 verschiedenen versionen endlich einen funktionierenen VoodooHDA kext gefunden. Ich habe dann als es ging die kext auf den desktop gemacht und dann mit DIESEM setup voodo hda instlliertr und dann die kext aus s/l/e durch die funktionierendee ersetzt. Leider kann ich da nur 1: Digital out HDMI auswählen und 2: und 3: ohne was dahinter. egal was ich anklicke sind alle regler auf 0 und ich kann sie nicht verstellen. Was muss ich da machen?