

Erledigt VT-d

Beitrag von „seekwest“ vom 10. April 2014, 11:43

Hallo,

bei mir lässt sich im BIOS das VT-d nicht disable. Daher vermute ich mal, dass dies das direkte booten von der Festplatte verhindert.

Mainboard ist: Gigabyte Z87N-WIFI

Oder müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, damit man VT-d deaktivieren kann?

Grüße
Chris