

**Erledigt**

## **GA-Z87MX-D3H kein Ton**

**Beitrag von „MokkaSchnalle“ vom 13. April 2014, 18:02**

Mist... Naja hätte ja funktionieren können 😊

Also ich habe die Einstellung auf Enabled stehen, das verstehe ich in diesem thread auch nicht so ganz, warum es auf disabled stehen soll!?

Welche System-Definition z.B. Mac Pro 3,1 hast du drin?

Gruß, Apple2403