

TimeCapsule mit dem Raspberry Pi erstellen.

Beitrag von „b839986“ vom 21. April 2014, 22:11

Ich hab n kleines Problem.

und zwar hab ich eine externe Festplatte mit 2 Partitionen.

Die erste Partition nehme ich für einen kleinen Samba Server her. Funktioniert auch soweit alles.

Die 2. Partition wollte ich für die TimeMachine hernehmen.

Wenn ich jetzt aber den Befehl blkid eingebe, seh ich nur 1 Partition und zwar die erste mit der schon alles funktioniert...

Hoffe auf eure Hilfe!

MfG