

Erledigt

GA-Z77X-D3H Osmosis F16 Bootproblem

Beitrag von „Mayer“ vom 29. April 2014, 07:14

Danke für den Tipp, leider führte das so auch nicht zum Erfolg. Wenn EIST deaktiviert ist, geht der Monitor nach kurzen Bootlogo in den Standby ohne das ich eine Fehlermeldung bekomme und lässt sich auch nicht mehr wecken. Sind nur die beiden Standby Einstellungen der internen Grafik auf aus, kommt die gleiche Fehlermeldung wie oben.

FG