

Erledigt

Kein

Boot

## nullcpupowermanagement.kext

Beitrag von „DoeJohn“ vom 18. Mai 2014, 16:16

Du hast also eine DSDT für das Board? Bei einem UEFI-Bios braucht man keine DSDT mehr! Sie kann sogar zur Nichtfunktion führen! Ich glaube jetzt, das die DSDT der Fehler ist! Den Sound bekommst du auch mit der ALC889.kext aus MultiBeast zum laufen!

Entferne die DSDT mal aus deinem Extra-Ordner und sichere sie! Dann mußt du in MultiBeast den Soundkext "without DSDT" nehmen!

Ich habe auch keine DSDT, da sie bei mir zur Kernelpanik führt!