

Erledigt

Kein

Boot

nullcpupowermanagement.kext

Beitrag von „Kasi99“ vom 18. Mai 2014, 23:01

Ja da habe ich auch schon reingeschaut.... Aber da werden doch nur die normalen Standart werte von der CPU in die ssdt geschrieben, soweit wie ich dies verstanden haben generiert das Script alles selber!

Also wo soll ich da meine Werte eintragen?
Oder habe ich da was übersehen?