


Erledigt

Probleme mit GA-Z87X-UD5H

Beitrag von „logins“ vom 27. Mai 2014, 23:26

~~Ist der cmos Button der rote mit dem Ein-Ausschalter darauf? Hab den PC aussteckt und den Knopf gedrückt... Drückt man den Knopf im ausgeschalteten Zustand bzw. ohne Netzstecker?~~



Ok, das war der An- u. Ausschalter  Habe den cmos Schalter gefunden, allerdings habe ich keine Kunststoffbrücke, mit der der reset gemacht werden müsste, oder?
Probier jetzt noch einmal, das Bios neu zu flashen

Gibts noch ne Idee zum sound?

Danke e e