

Erledigt

## Asrock Z77E-ITX Ozmosis-Clover

Beitrag von „thomaso66“ vom 29. Mai 2014, 13:33

Ob die DSDT geladen wird...oder nicht gibt mehr Möglichkeiten das zu überprüfen 😊

Ohne DSDT in EFI Partition Booten und dann auslesen maciASL starten und Ausgelesene DSDT Abspeichern.

Mit DSDT in EFI Partition Booten und .....s.o.

Beide Vergleichen.

Oder 😊

DSDT in EFI Partition

Sound hast Du ja ohne DSDT gepatscht also ist die HDAEneabler.kext in /S/L/E vorhanden...einfach löschen (rauskopieren) Rechte und Cache reparieren lassen nicht vergessen, dann Neustarten.

Wenn der Sound noch geht dann ist die DSDT auch geladen.