

Erledigt

Probleme mit GA-Z87X-UD5H

Beitrag von „TuRock“ vom 30. Mai 2014, 00:08

Wie sind deine [BIOS Einstellungen](#)!?

Code

1. Display First : IGFX (für Onboard Grafik)
2. Internal Graphics: Enabled
3. Internal Graphics Memory Size : 32M
- 4.
- 5.
6. Display First : PCIe1 (für dedizierte Grafikkarte)
7. Internal Graphics: Disabled
- 8.
- 9.
10. xHCI Mode : Auto
11. xHCI Hand-Off : Enabled
12. EHCI Hand-Off : Enabled
13. Vt-d : Disabled (falls unterstützt)
14. Wake On Lan : Disabled
15. Secure Boot : Disabled
16. EIST : Disabled

Alles anzeigen