

Erledigt

Probleme mit GA-Z87X-UD5H

Beitrag von „logins“ vom 30. Mai 2014, 00:26

Meine [Bios Einstellungen](#):

Extreme Memory Profile : Profile1

Initial Display Output : IGFX oder den Slot einstellen in dem eure GK steckt!

XHCI Mode : Auto

Audio Controller : Enabled

Intel Processor Graphics : Enabled

Intel Prozessor Graphics Memory: 32M <- Wichtig mehr führten bei mir zu Problemen im Zweifelsfall austesten mit 64/96

[DVMT](#) Total Memory Size : MAX

XHCI Hand-Off : Enabled

EHCI Hand-Off : Enabled

Secure Boot : Disable

Wake on Lan: Disabled

Vt-d: Disabled

Grafikkarte ist im Moment noch ausgebaut. Ziel ist, beide (HD 4600 + MSI GTX 770) zu verwenden...

Bin echt am verzweifeln - langsam fällt mir nix mehr ein...

er bootet - er bootet nicht

er bootet - er bootet nicht

er bootet - er bootet nicht

er bootet - er bootet nicht

er bootet - er bootet nicht

:help: :help: :help: :help: