

Erledigt

## Asrock Z77E-ITX Ozmosis-Clover

**Beitrag von „Griven“ vom 30. Mai 2014, 23:37**

Spontan habe ich keine Idee warum die DSDT bei Dir von dort nicht geladen wird. Ich selber habe das hier so im Einsatz und die DSDT wird ohne weiteres maulen und murren geladen. Wie ist die EFI Partition bei Dir formatiert, meine ist im FAT Format und das scheint wichtig zu sein, damit sie von Ozmosis gelesen werden kann.