

Erledigt

Probleme mit GA-Z87X-UD5H

Beitrag von „logins“ vom 8. Juni 2014, 11:34

Hallo Thomaso,

wie hast es Du mit der GTX 760 gemacht? Laufen die HD4600 und die GTX zusammen, oder hast Du die HD4600 im Bios deaktiviert? Bringt es überhaupt etwas, die HD4600 zu aktivieren? Ich habe die Erklärung über Nvidia Optimus gelesen - diese ist allerdings nur auf Laptops anzuwenden. Wie funktioniert die Zusammenarbeit beim normalen PC?

Wenn man z. B. 2 Monitore an der GTX und einen Beamer an der HD4600 anschließt, kümmert sich dann die GTX nur um die Monitore und die HD nur um den Beamer, oder schaltet sich die GTX erst zu, wenn die HD ausgelastet ist und spielt der Anschluss der Peripherie überhaupt keine Rollen?

Danke für die Hilfe!