

Erledigt

Z87X-UD3H - Frage zu BIOS-Einstellung VT-d und USB

Beitrag von „RalphD“ vom 9. Juni 2014, 18:35

Hallo,

manchmal startet der Rechner nach dem ausschalten wieder und manchmal fährt er nicht ganz runter. Ich denke, dass das an der VTd Einstellung liegt. Nur leider komme ich da nicht hin. Auch wenn ich die Intel Virtualisierung Technologie ausschalte bleibt das VTd-Feld inaktiv. Wo und wie bitte kann ich das ausschalten?



Eine zweite Frage bezieht sich auf die Nutzung der Apple Kabel Tastatur. Mit dieser komme ich weder ins BIOS noch kann ich wenn dann mit einer anderen (PS2-Tastatur) drin bin etwas bewirken. Das gleiche ist es mit der Apple Magic Mouse. Die USB Einstellungen sind im BIOS nicht eingeschränkt.

Danke für eure Hilfe im voraus.

LG Ralph