

**Erledigt**

## **Installation klappt nicht. Liegts an der Hardware? Bitte um Hilfe.**

**Beitrag von „thomaso66“ vom 12. Juni 2014, 22:48**

VT-d muss auch aus im BIOS, bei deinem Prozessor. (Standart mäßig ist das eingeschaltet)