

Erledigt

Lenovo G510 Installer geht nicht!

Beitrag von „broomann“ vom 14. Juni 2014, 19:04

Ich habe UMA only und AHCI im BIOS eingestellt. Dann den Machkernel ausgetauscht. Dannach mit "-v -f npci=0x2000 gebootet. Und er zeigt immer noch das selbe an "BootCacheControl:Unable to open..."!!