

Erledigt

MultiBeast Probleme (Bootloader)

Beitrag von „Devs“ vom 15. Juni 2014, 09:57

wenn ich EasyBeast installiere, geht weder USB 2.0 noch 3.0
aber Tastatur und Maus gehen aber.

Der USB-Stick hat eine leuchte, die geht kurz an und nach 5 Sekunden geht die Leuchte aus