

Erledigt

Lenovo G510 Installer geht nicht!

Beitrag von „Heinje“ vom 15. Juni 2014, 18:26

Ich habe auch das G510. Wo im Bios stelle ich UMA Only ein/ab?
Ist es denn so, dass das Bios überhaupt relativ wenig Einstellmöglichkeiten hat?