

**Erledigt**

## **Fehler beim Install mit Unibeast**

**Beitrag von „lhanke28“ vom 20. Januar 2012, 10:09**

[Zitat von unixbyte](#)

Da sehe ich irgendwie gar nicht durch.  
Sehe da keine Anleitung, nur den Download.

O.k. eine vollständige Anleitung folgt, wenn ich mal wieder neu installiere. Beim Ansehen des Downloads sollte aber in /extra eine DSDT.aml auffallen. Das Ding ist bei diesem Board essentiell (P5QLD-PRO UND P5QL-PRO). Das bedeutet auch, dass bereits Unibeast entsprechend modifiziert werden muss mit anderen Worten die DSDT.aml muss bereits auf den USB-Stick in /Extra kopiert werden. Ob die im Download auch für das P5Q funktioniert - Keine Ahnung. Hier kann ich nur auf den besten Freund Google verweisen. Ich habe die für mich passende recht schnell gefunden.

Gerne nehme ich aber die Kritik an und werde diese wichtige Voraussetzung in meine Kurzanleitung einbauen.