

Hackintosh Installation überhaupt möglich

Beitrag von „Griven“ vom 22. Januar 2012, 21:55

Du findest die Einstellung in der Regel bei den S-ATA Einstellungen (Integrated Peripherals) da, wo Du Raid,SATA etc. einstellen kannst. Sofern die Einstellung Deinem Bios fehlt ist das nicht weiter schlimm, ich denke der Ukeman stellt Dir gerne das Modifizierte Bios zur Verfügung, welches die Option sichtbar macht.