

Festplatte macht komische Geräusche

Beitrag von „Chmul Khom“ vom 16. Juni 2011, 12:17

[Zitat von CommanderPete](#)

Wie die Überschrift schon verät, gibt es ein Problem mit meiner Festplatte.

Habe auch schon nachgesehen, ob eventuell ein Stromanschluss kaputt sei, dies ist aber nicht der Fall.

Meine Tiger InstallationsCD bekomme ich auch nicht eingelegt, da er sich ja nicht starten lässt. Wie lässt sich dieses Muster erklären? Festplatte Defekt? ´Noch was zu retten? Denn dort ist meine gesammte Musik drauf.

Momentan schreibe ich von einem SchulPC aus, da selbst mein Netbook den Dienst verweigert 😡

Hallo CommanderPete,

beim Starten deines G4s (Power On) die Maustaste gedrückt halten (und halten).... jetzt sollte der G4 bevor er das Startvolumen auswählt dein Optisches Laufwerk ansprechen und öffnen/auswerfen. So dann kannst du Versuchen mit der System-CD oder Diagnose-CD zu testen ob die HDD oder das System eine Macke hat.