

Erledigt

Seit paar Tagen startet mein Rechner nach dem Runterfahren jedes mal neu

Beitrag von „thomaso66“ vom 4. Juli 2014, 22:10

Schau mal in der System Einstellung unter Energie nach nicht das da der Haken bei nach Stromausfall automatisch neustarten gesetzt ist.