

Erledigt

Gigabyte GA-H97-HD3

Beitrag von „thomaso66“ vom 21. Juli 2014, 14:17

Boot Reihenfolge in der Klassik Ansicht versuchen einzustellen.

[Bios Einstellungen](#) für OSX

Extreme Memory Profile : Profile1

Initial Display Output : IGFX oder den Slot einstellen in dem eure GK steckt!

XHCI Mode : Auto

Audio Controller : Enabled

Intel Processor Graphics : Enabled

Intel Prozessor Graphics Memory: 32M <- Wichtig mehr führten bei mir zu Problemen im Zweifelsfall austesten mit 64/96

[DVMT](#) Total Memory Size : MAX

XHCI Hand-Off : Enabled

EHCI Hand-Off : Enabled

Secure Boot : Disable