

Erledigt

Gigabit Z87-UD3H nimmt den 4790k nicht an

Beitrag von „John Doe“ vom 15. August 2014, 21:18

du musst sobalds er den cpu nimmt die spannung anpassen !
Das bios stellt sie viel zu hoch nämlich auf 1.5 V !!