

**Erledigt**

# Wie deaktiviert man Optimus?.....Nvidia / Intel Grafik Diskussion


Beitrag von „thomaso66“ vom 24. August 2014, 23:44

guckst du hier →


Zum auslesen der DSDT/SSDT unter Windows Aida64 nehmen. gibt es 

<http://www.hackintosh-forum.de...age=Thread&threadID=17887>

Geht nur bis Win 7 einwandfrei für alle Windows Versionen siehe Posting 11



Unten Links rechts Klick auf die 64 dann ACPI Tools auswählen.



(Bei mir ist da nichts zu sehen wegen VM ;))

Save DSDT die landet dann als "acpi\_dsdt.bin" auf dem Desktop, die Datei Endung \*.bin nach \*.aml umbenennen dann lässt sie sich in MaciASL weiterverarbeiten.