

BIGTec BT687 (RTUSB2870) WLAN Optionen Einrichten, wie?

Beitrag von „Ghostbuster“ vom 27. August 2014, 12:18

Hallo, ich habe die obige Hardware und auch schon den passenden Kext dazu eingebunden. Meine Frage ist, muss ich die Rawlink App installieren um den WLAN-Stick zu konfigurieren? Gibt es auch eine andere Möglichkeit die benötigten Netzwerk-Einstellungen zu setzen?