

Erledigt

## Acer Aspire V5-V571PG - Bekomme Maverick nicht ins laufen

Beitrag von „Fab“ vom 30. August 2014, 09:12

Also wenn er bei Bluetooth stehen bleibt kann er die Grafik nicht laden.

Was man bei dir jetzt versuchen kann, ist den noch Experimentellen Patch in die DSDT einzubauen.

Dazu empfiehlt es sich meiner Meinung nach einen Clover Bootstick zu erstellen und mit F4 alles Extrahieren lassen.

Bei mir geht das am besten mit Clover:v2 r2795

Und die Anleitung von hier: [How To Disable Nvidia Optimus](#)

Einfach mal reinlesen und Ausprobieren, sofern du dich schon in DSDT reingelesen hast.