

**Erledigt**

## **Mein Hacki bootet immer wieder von selbst?**

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 5. September 2014, 13:05**

Evtl. alles ausschalten im Bios, was für einen reboot sorgt. Das heißt, auch Tastatur, Maus usw.! Oder es heißt im Bios auch "Einschalten per" Tastatur, Maus und so ähnlich!

Wenn du das alles abgehakt hast und es trotzdem noch passiert, dass sich der Rechner von selbst einschaltet, kann es noch am Einschaltknopf liegen. Schau mal nach, ob er richtig ein- und ausrastet!