

**Erledigt**

## **Gigabyte GA-X79S-UP5-Wifi S2011 Rev Nr 1.0 Rechner geht sporadisch einfach aus**

**Beitrag von „thomaso66“ vom 7. September 2014, 11:45**

Kommt der Screen bei jedem Booten oder war das nur einmalig?

Mach mal einen CMOS Rreset, durch das entfernen der Ram Riegel ist da wohl etwas durch ein andere geraten, danach natürlich wieder alles einstellen.