

**Erledigt**

## **NVRAM Variablen IOPlatformUUID, MLB + ROM beschreiben**

**Beitrag von „Griven“ vom 23. September 2014, 00:05**

Hallo Sebastian,

Du kannst beide Werte über die defaults.plist ändern. Grundsätzlich ist es eine gute Idee diese Dinge über die defaults.plist in der EFI Partition zu setzen. Relevant für die ROM und MLB Variablen sind zum einen die BaseBoardSerial (MLB) und eben der ROM wert (MAC Adresse). Setzen kannst Du die Werte wie folgt:

Code

1. `<key>Defaults:4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102</key>`
2. `<dict>`
3. `<key>BaseBoardSerial</key>`
4. `<string>.....</string>`
5. `<key>HardwareAddress</key>`
6. `<string>.....</string>`
7. `</dict>`

Die BaseBoardSerial entspricht dem MLB Wert, die HardwareAddress dem ROM. Probier es aus, sollte funktionieren.