

Erledigt

Neu Neu nur bei uns in Deutsch.....Neue Ozmosis Anleitung für neue Version

Beitrag von „thomaso66“ vom 27. September 2014, 22:58

Also man kann das Ozmosis auch beim Booten ausschalten.

Zitat

- Escape -> Ozmosis Abschalten (Der Erfolg wird durch ein Aufblitzen des Bildschirms in roter Farbe quittiert.

Damit solltest Du dann wieder Normal in das Bios gelangen können, wenn alle stricke reißen sollten.

Wie hast Du das Bios eingestellt? CMS ein oder Aus?

Schalte mal in der Config.plist ->DisableBootEntriesFilter auf Yes und Probiere es dann.