

**Erledigt**

## **Neu Neu nur bei uns in Deutsch.....Neue Ozmosis Anleitung für neue Version**

**Beitrag von „Griven“ vom 28. September 2014, 02:29**

Wichtig an der Stelle ist es zu wissen, dass der NVRAM immer den defaults vorgezogen wird sprich gibt es schon einen Wert im NVRAM nimmt Ozmosis diesen und ignoriert den Eintrag in der Defaults.plist. Um sicher zu gehen, dass Änderungen in der Defaults.plist auch wirklich übernommen werden ist bei jeder Änderung ein 4 Finger NVRAM Reset nötig.